


IC300 모자의 지시계 사용 설명서

1. Key 설명

- Mode function : ▲, ▶ key 를 동시에 누름
- Data up function : ▲ key
- 설정위치 이동 : ▶ key
- Data 저장 : ▶ Key 를 1 초 이상 누름
- 5 초간 Key 조작을 하지 않으면 PV(현재치) 표시로 복귀

2. 조작방법



A/S 안내 : 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301 동 1101 호 (삼정동, 부천테크노파크 쌍용 3 차)

전화: 032-624-0770/0771 팩스: 032-624-0772 홈페이지: <http://www.newins.co.kr>

(주) 뉴인스